

# Xiaomi Mi Lampka nocna aktywowana 2

## PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Lampka nocna aktywowana ruchem Xiaomi 2 Instrukcja PL v1.0 - Strona 1

### WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie produktu Xiaomi!  
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem, abyś mógł łatwo i łatwo korzystać z urządzenia.

W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie!  
Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia! Jeśli zauważysz rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje!

### OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

#### DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.

- Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnętrznego i domowego, optymalna temperatura to ok. 25 ° C
- Stawiaj lampę tylko na płaskiej powierzchni!
- Moduł LED NIE jest wymienny.
- Nie demontuj modułu LED, ponieważ bezpośredni kontakt może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Oprawa klasy III
- . Lampka ma ok. 0-6 metrów do przodu i 0-2,5 metra na boki ruch jest wykrywany przez operacyjne pole widzenia 120 °. Detekcja ruchu zależy od temperatury w pomieszczeniu, kształtu, prędkości i ruchu obiektu.
- Nie zakrywaj czujnika ruchu.
- Nie instaluj lampki z czujnikiem ruchu w pobliżu źródła ciepła (np. Kaloryfer, klimatyzator, nawilżacz powietrza)
- Podczas montażu lampki nocnej upewnij się, że przednie logo nie jest pochylone
- Po chwili jasność lampki nocnej zmniejsza się. Oznacza to, że znajdujące się w nim baterie są wyczerpane. Wymień baterie i zanieś stare do lokalnego punktu recyklingu.
- Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i uderzeniami.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli zauważysz, że urządzenie przegrzewa się podczas pracy lub wydziela dym lub nieprzyjemny zapach, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec pożarowi!
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci
- . Urządzenie to nie jest zabawką! We wszystkich przypadkach dzieci mogą go używać tylko pod nadzorem rodziców! Urządzenie i jego akcesoria oraz części opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, ponieważ drobne części mogą spowodować uduszenie lub inne obrażenia!
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (serwis marki).
- W przypadku zamoczenia natychmiast wyłącz urządzenie. Nie rozbieraj do suszenia, nie używaj urządzenia grzewczo-suszącego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej -10°C i +40° powyżej), ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i uszkodzić baterię.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną urządzenia.
- Przy dłuższym użytkowaniu lampka może się nagrząć. To normalne.

Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 Instrukcja PL v1.0 - Strona 2

### Czyszczenie oprawy

- Aby usunąć odciski palców i inne zabrudzenia, użyj miękkiej, gładkiej szmatki, na przykład szmatki, ściereczka do czyszczenia obiektywu aparatu.
- Jeśli używasz ogólnego zestawu do czyszczenia, upewnij się, że płyn czyszczący nie dotyka bezpośrednio wyświetlacza. Zwilżyc szmatkę do czyszczenia w płynie.
- Obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie używaj żrących substancji i chemikaliów!

### CECHY

Model:	MJYD02YL
Kolor:	BIAŁY
Źródło światła:	LED
Temperatura barwowa:	2800 K
Jasność:	3 lm / 25 lm
Czujnik:	czujnik światła i czujnik ruchu na podczerwień
Napięcie:	4,5 V
Pobór mocy:	około 0,34 W
Zasilanie:	3 baterie AA ( brak w zestawie)
Temperatura pracy:	-10 ° C do + 40 ° C
Zastosowanie:	Wewnątrz (nie jest wodoodporny)
Wymiary:	80 x 62 mm
Waga:	121 g.

\* Wszystkie dane są wynikiem pomiaru w wewnętrznych warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości z powodu różnych wzorców użytkowania i zmian w środowisku.



Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 Instrukcja PL v1.0 - Strona 3

## Przetwarzanie odpadów Przetwarzanie odpadów

jest objęte Dyrektywą Europejską 2002/96 / WE.

Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska.

### Producent:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: 10F-B4, Budynek B, Qingdao Międzynarodowy Park Innowacji Keyuan nr 1 Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao, prowincja Shandong, Chiny

### Deklaracja zgodności (wyciąg)

Wprowadzanie rynek oświadcza, że urządzenie jest zgodne z przeznaczeniem i jest dostarczane zgodnie z przepisami wraz z naklejką na produkt, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim.

Na podstawie opublikowanej przez producenta deklaracji produkt jest wprowadzany do obrotu ze znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.).

### jakości


Certyfikat Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Jest zgodny z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr.




### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Lampka nocna aktywowana ruchem Mi 2
- Instrukcja obsługi

## STEROWANIE



Podstawa magnetyczna



## KORZYSTANIE Z MASZYNY

### 1. Wkładanie baterii


Obróć przednią pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odłączyć ją od półkolistej pokrywy. Otwórz pokrywę baterii i włóż trzy baterie AA do komory baterii.



### 2. Ustaw przełącznik jasności na żądaną wartość przed wymianą osłony


3 lm  
w miejscach do wykorzystania jako  
oświetlenie nocne: np. łazienka,  
przedpokój, sypialnia, pokój dziecięcy

25 mb Do miejsc do  
wykorzystania jako dodatkowe  
oświetlenie: np. drzwi, wejście,  
szafka, ściana boczna, balkon




## MOCOWANIE URZĄDZENIA

Wybierz płaską i suchą powierzchnię. Oczyszczaj powierzchnię, a następnie usuń samoprzylepną folię ochronną z podstawy magnetycznej. Umieść podstawę magnetyczną na powierzchni i mocno ją dociśnij. Dopasuj lampę do podstawy magnetycznej i wyreguluj pod odpowiednim kątem. Sprawdź, czy mocowanie jest prawidłowe, aby uniknąć przypadkowego upadku.




**Uwaga:** w celu prawidłowego wykrycia zaleca się wyłączenie lampy, jeśli jest ona umieszczona powyżej 1,9 m.

Punkt mocowania 1,9 m lub więcej




dół

Punkt mocowania od 0,5 m do 1,5 m



skierowany do przodu

Punkt mocowania 0,5 m lub niższy




Skierowany do góry


**Uwaga:** Różne kąty wymagają różnych kątów do prawidłowego wykrywania.

Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 Instrukcja PL v1.0 - Strona 7

Jeśli ruch zostanie wykryty w ciemności, lampa włączy się automatycznie i wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, jeśli nie będzie już wykrywania ruchu.



Obszar wykrywania



**Uwaga:** Obszar wykrywania ruchu to 120 ° w kierunku lampy. Detekcja znajduje się 0-6 m przed lampą i 0-2,5 m z boku. Skuteczność wykrywania zależy od ustawionego kąta, temperatury, wielkości poruszającego się ciała i prędkości ruchu. zilustrowany obszar wykrywania należy rozumieć przed znakiem Mi.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE



Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 Instrukcja PL v1.0 - Strona 8