


Xiaomi Haylou LS05 Solar Poradnik użytkownika

HAYLOU



Xiaomi Haylou LS05 Solar instrukcja PL v1.0 - Strona
1 Dokument i cała jego zawartość są własnością WayteQ
Europe Kft. Korzystanie z WayteQ Europe Kft. Bez
pisemnej zgody jest surowo zabronione

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia zawsze postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Może to zmniejszyć pożar, ryzyko porażenia prądem i wypadku.

Przeostroża: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie ładuj produktu podczas deszczu lub w pobliżu wody.

Odłącz zasilacz sieciowy przed przystąpieniem do konserwacji.

Trzymaj zegarek z dala od źródeł ciepła. Chroń kabel adaptera. Poprowadź kabel tak, aby tak się stało zostać nadenięte lub zranione przez jakiegokolwiek inne urządzenie umieszczone na nim lub obok niego. Zwróć szczególną uwagę do kabla przy złączu w urządzeniu.

Używaj tylko kabla USB dostarczonego z urządzeniem. Użycie innego kabla spowoduje unieważnienie

Gwarancja. Odłącz adapter (brak w zestawie) z gniazdka ściennego, gdy nie jest używany do ładowania urządzenia.

- Trzymaj zegarek i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia
- Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (serwis marki).
- W przypadku zamoczenia natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie zdejmuj tylnej pokrywy i nie wysusz nie używaj urządzenia grzewczo-suszącego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.
- Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z serwisem.
- Nie używać urządzenia w ekstremalnych temperaturach (poniżej -20°C i $+45^{\circ}\text{C}$ ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i uszkodzić baterię.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia płyta główna.
- Nie naprawiać ani nie oddawać urządzenia do naprawy w nieautoryzowanym serwisie.
- W przypadku długotrwałego użytkowania lub ciągłego obciążenia zegarek jest lekko może się rozgrzać. To normalne.
- Aby zapobiec uszkodzeniu wyświetlacza, nie kładź na zegarku ciężkich przedmiotów.

- Do Internetu lub innych sieci, takich jak podczas łączenia się z komputerami a
Twoje urządzenie może być zainfekowane wirusami, niechcianymi aplikacjami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
- Akceptuj / otwieraj tylko żądania połączenia lub pobrane pliki
które pochodzą z bezpiecznego miejsca.
- Wykonaj kopię zapasową ważnych danych, aby uniknąć utraty danych.

- To urządzenie zawiera baterię litowo-polimerową.
- Może zapalić się lub spowodować oparzenia, jeśli nie będzie używany prawidłowo.
- Aby tego uniknąć, nigdy nie rozbieraj baterii.
- Nie używaj zegarka w następujących środowiskach: stacja benzynowa, magazyn chemikaliów
w pobliżu magazynów, szpitali, gazów łatwopalnych lub innych chemikaliów.
- Aby uniknąć interferencji z instrumentami medycznymi, nie używaj urządzenia
w szpitalach, klinikach, oddziałach intensywnej terapii, oddziałach ratunkowych.
- Na samolotach postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa lotu i wyłączaj je w razie potrzeby
urządzenie.

- Ze względów bezpieczeństwa własnego i innych nie używaj zegarka podczas jazdy.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie!
- Nie rozpowszechniaj treści chronionych prawem autorskim.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii. Nie przechowuj urządzenia w polach magnetycznych
Blisko.
- Nie ładuj urządzenia przez długi czas (dni), przeladowanie może skrócić żywotność baterii
długość życia. Urządzenie, które nie było używane przez długi czas, można rozładować przed ponownym naładowaniem

Strona 3

potrzeba. Odłącz ładowarkę od wtyczki elektrycznej i urządzenia, gdy nie jest używana. Używaj tylko baterii używać zgodnie z przeznaczeniem.

- Modyfikacja oprogramowania / oprogramowania układowego zegara lub nieoficjalnego oprogramowania może spowodować utratę danych i uszkodzenie urządzenia i może być natychmiastowe spowoduje utratę gwarancji
- W zależności od typu podłączonego smartfona, funkcji lub ich wyglądu mogą różnić się od opisanych w instrukcji obsługi.
- Domyślne aplikacje dostarczane ze smartwatchem mogą zostać zaktualizowane lub zmienione ich wsparcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
- Niektóre treści to parametry techniczne usługodawcy, regionu, modelu i może się różnić w zależności od oprogramowania urządzenia

Ostrzeżenie:

- Przepisy bezpieczeństwa nie ograniczają się do przypadków opisanych powyżej, proszę zawsze bądź ostrożny.

Wodoodporność:

- Zegarek posiada wodoodporność IP68, co oznacza, że urządzenie jest odporne na działanie deszcz i można go zanurzać w wodzie na głębokość 3 m, ale nie można go używać do pływania w ciepłej wodzie prysznic, nurkowanie, sauna, kąpiel lub jakakolwiek inna aktywność wystawiając zegarek na działanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem
- Proszę nie używać zegarka pod wodą, tj. Nie naciskać ani nie używać przycisków ekran dotykowy. Po aktywności na mokro wytrzyj miękkim ręcznikiem i całkowicie wysuszyć.
- Zegarek nie jest chroniony przed odczynnikami chemicznymi. Takie szkody nie są uwzględniane w ramach gwarancji.

Czyszczenie wyświetlacza

Ostrożnie obchodź się z wyświetlaczem. Wyświetlacz jest wykonany ze szkła i może być zarysowany lub pęknięty. Użyj miękkiej, gładkiej szmatki, aby usunąć odciski palców i inne zabrudzenia.

Jak na przykład, ściereczka do czyszczenia obiektywu aparatu.

Jeśli używasz ogólnego zestawu do czyszczenia, upewnij się, że płyn czyszczący nie ma bezpośredniego kontaktu z pokaz. Zwilż szmatkę do czyszczenia w płynie.

Czyszczenie urządzenia

Obudowę urządzenia (z wyjątkiem ekranu) można czyścić wilgotną szmatką.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarka odpadami objęta jest Dyrektywą Europejską 2002/96 / WE.

Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych

miejsce. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska.

Producent:

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Adres: Suite 1303, 1305 i 1306, 13 / F, fraza projektu 2 w dzielnicy technicznej Gaosheng, Dongguan

Miasto, Guangdong, Chiny.

Deklaracja zgodności (wyciąg)

Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest odpowiednie do zamierzonego zastosowania i że z naklejką produktu, kartą gwarancyjną oraz w języku węgierskim zgodnie z przepisami jest dostarczany z przewodnikiem.

Zgodnie z deklaracją opublikowaną przez producenta, wyrób jest wprowadzany do obrotu z oznaczeniem zgodności CE a Artykuł 5 (1) dekrety IKIM 79/1997 (XXII.31.) I dyrektywy 2014/53 / UE odpowiednio.

Certyfikat jakości


Sprzedawca zaświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Dekret nr spełnia parametry techniczne opisane w opisie.


© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone dla WayteQ Europe Kft.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Numer modelu: Haylou LS05-1
- Kolorowy ekran dotykowy 1,28" 240x240
- Czujnik tętna
- Miernik przyspieszenia
- Połączenie Bluetooth 5.0
- Zgodność: Android 5.0+ / iOS 10.0+
- Standardowy wymienny pasek do zegarka 22 mm
- Stopień ochrony IP68
- bateria 340 mAh, czas pracy: 15 dni (z 24-godzinnym ciągłym pomiarem tętna)
- Częstotliwość: 2402–2480 MHz,
- Temperatura pracy: -20 °C ~ 45 °C, Waga: 54 gramy, Rozmiar: 45,3 x 11,4 mm
- Zawartość pudełka: inteligentny zegarek Haylou Solar LS05, ładowarka USB, instrukcja obsługi i gwarancja





KROK 1 - USTAWIANIE ZEGARA

Umieść go jeden palec z dala od nadgarstka. Odpowiednio wyreguluj pasek.
Uwaga: jeśli pasek jest zbyt luźny, czujnik tętna nie będzie działał prawidłowo.

KROK 2 - POBIERZ APLIKACJĘ

Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny, aby go włączyć. Wyświetlacz pokazuje Kod QR. Zeskanuj kod QR telefonem, aby zainstalować aplikację. Kod QR stąd też możesz skanować:





Strona 7

Komentarz:











1. Podczas połączenia funkcja Bluetooth musi być włączona.
2. Jeśli połączenie nie powiedzie się lub rozłączy się z urządzeniem, naciśnij funkcję przez 3 sekundy i wybierz ustawienie fabryczne zegara. Proszę spróbuj ponownie połączenie.

KROK 3 - PODSTAWOWE UŻYCIE

1. Z ekranu głównego przeciągnij w dół do opcji Szybkie ustawienia (Oprawa).
2. Na ekranie głównym przeciągnij w górę Panel sterowania (Płyta).
3. Przeciągnij ekran główny w lewo / w prawo do poprzedniego / następnego ekranu.
4. Jeśli nie jesteś na ekranie głównym, przeciągnij ekran z lewej strony po prawej stronie poprzedniego ekranu.
5. Dotknij i przytrzymaj palec przez 3 sekundy na ekranie głównym, aby zmienić wygląd tarczy zegara
6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 3 sekundy a włączyć / wyłączyć.
7. Naciśnij klawisz funkcyjny na ekranie głównym (przewijanie tylko jednego ekranu).
8. Naciśnij klawisz funkcyjny, aby powrócić do poprzedniego ekranu wrócić (przenoszenie dwóch ekranów).
9. Naciśnij klawisz funkcyjny dla czynności wstrzymać / wznowić (podczas aktywności)



FUNKCJE

	12 trybów sportowych (jogging, piesze wycieczki, jazda na rowerze, wspinaczka, bieganie, bieżnia, joga, siłownia, bezpłatne treningi, koszykówka, piłka nożna i żeglarstwo)
	24-godzinny ciągły pomiar tętna
	Pomiar snu
	Prognoza pogody na 3 dni
	Sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie (zegarek nie może samodzielnie odtwarzać muzyki)
	Ćwiczenia oddechowe i relaksacja
	Dokładność do dwóch miejsc po przecinku
	Stoper pełnoekranowy
	Sprawdź i ustaw funkcję alarmu
	Za dużo ostrzeżeń dotyczących miejsc

ŁADOWANIE ZEGARA

Do ładowania użyj dołączonej ładowarki. Sprawdź, czy styki ładowania są prawidłowe skontaktować się. Użyj odpowiedniego adaptera ładującego (brak w zestawie), 5 V / 0,5 A (lub więcej) potężny. Jeśli zegarek nie był używany przez dłuższy czas, wyświetlany jest wskaźnik ładowania może to potrwać dłużej. Upewnij się, że styki ładowania są zawsze suche! Naładuj baterię zegarka przed pierwszym użyciem.

