

Poduszka do masażu Instrukcja Obsługi



*Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub medycznego.

Jeśli masz obawy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu.



*Używać tylko w pomieszczeniach!



*Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. Podczas kąpieli)



- Nie myć!
- Nie czyścić chemicznie!
- Po 20 minutach używania tego produktu, odpocznij przez 30 minut, a następnie użyj ponownie.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji i podstawowych środków ostrożności przestrzegać, w tym następujących:

ZAGROŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem: Zawsze odłączaj ten produkt od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób:

01. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego produktu bez nadzoru. Odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używany oraz przed założeniem lub zdjęciem części.

02. Nie zostawiaj pod kocem lub poduszką. Może wystąpić nadmierne nagrzanie i spowodować pożar, porażenie prądem lub zranienie osób.

03. Nie przenoś tego produktu za przewód zasilający ani nie używaj przewodu jako uchwytu.

04. Nigdy nie używaj produktu z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymuj powietrzne otwory wolne od kłaczek, włosów i tym podobnych.

05. Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.

06. Nie używać na zewnątrz.

07. Nie używaj w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) podawany jest tlen.

08. Aby odłączyć, wyłącz wszystkie elementy sterujące i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

09. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, inwalidów lub osób niepełnosprawnych, aby upewnić się, że nie będą niewłaściwie używać produktu.

10. Trzymaj przewód z dala od gorącej powierzchni, w przeciwnym razie może to spowodować poważne oparzenia. Nie stosować na wrażliwe obszary skóry lub w obecności słabego krążenia.

11. Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło muszą być ostrożnie podczas korzystania z urządzenia.

12. Urządzenie może być zasilane tylko z odpowiednio niskim bezpiecznym napięciem odpowiadając na oznaczeniu na urządzeniu.

13. Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.

14. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) posiadające ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały objęte nadzorem lub instrukcja obsługi urządzenia została przeczytana przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

15. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy najbardziej podatne na zużycia i zaleca się natychmiastową wymianę uszkodzonych elementów i / lub nie używaj sprzętu do czasu naprawy.

16. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

17. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli tak nie jest działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony, lub jeśli spadł do wody. Zwróć urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.

Obszary masażu



Szyja



Tył



Brzuch




Udo



Łydka

Schemat produktu



Instrukcja obsługi produktu

1. Podłączyć produkt do źródła zasilania.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt, za pomocą masażu ugniatającego i funkcja ogrzewania jest aktywna.
3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję ogrzewania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby zatrzymać wszystkie funkcje.

Po użyciu odłącz produkt od zasilania.

Konserwacja produktu

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od zasilania. Proszę czyścić suchą szmatką.
2. Utrzymuj produkt w czystości i z dala od wilgotnego środowiska. Uwaga Upewnij się, że produkt nie jest czyszczony benzenem, rozcieńczalnikiem lub innymi agresywnymi detergentami, w przeciwnym razie kolor produktu może wyblaknąć. Skontaktuj się z nami Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia.

Nazwa: Poduszka do masażu

Napięcie znamionowe: DC 12 V 1,5/2 A.

Moc znamionowa: 20 W.



Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

