






Mi LCD Writing Tablet 13,5" Instrukcja OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Przegląd produktu



FUNKCJE

- **Strefa Pisania**
W obszarze pisania łatwo jest pisać i rysować. Aby uzyskać lepsze wrażenia podczas pisania i uniknąć uszkodzenia ekranu, użyj rysika dotkniętego do tego tabletu.
- **Obszar magnetyczny**
Boki tabletu i rysika są wyposażone w funkcję magnetyczną ułatwiającą przechowywanie.
- **Przycisk Wyczyść**
Naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić zawartość ekranu, gdy przełącznik blokady jest ustawiony na .
- **Przełącznik blokady**
Aby włączyć funkcję czyszczenia, ustaw przełącznik blokady w położeniu  Aby wyłączyć funkcję  czyszczenia, ustaw przełącznik blokady w położeniu Uwaga: Przełącznik blokady jest domyślnie ustawiony w położeniu. 
- **Komora baterii**
Do tabletu dołączona jest bateria guzikowa CR2025. Jeśli bateria jest wyczerpana, wymień ją tak szybko, jak to możliwe.

Codzienna pielęgnacja i konserwacja

- Ten tablet zawiera elementy elektroniczne i baterię guzikową. Plamy z powierzchni można wytrzeć miękką, suchą szmatką.
- Tabletkę należy przechowywać w chłodnym miejscu. Nie używaj tabletu w zapyłonym i wilgotnym otoczeniu o temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 5°C.
- Nie wystawiaj tabletu na działanie silnego światła lub światła UV.

WEEE Informacja



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2021/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.

SPECYFIKACJA

- Tablet do pisania Mi LCD 13,5”
- Producent: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
- Waga netto: 0,345 kg (wraz z baterią) (firma Mi Ecosystem)
- Typ baterii: bateria guzikowa (CR2025)
- Wymiary produktu: 318 × 225 × 7 mm

⚠ Ostrzeżenia

- Nie wystawiaj tabletu na działanie ognia lub wody.
- Nie używaj ostrych ani twardych przedmiotów do obszaru pisania, aby uniknąć zarysowania.
- Nie zginaj tabletu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie próbuj samodzielnie demontować tabletu. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj się z obsługą posprzedażną.
- Bateria zastosowana w tym tablecie jest baterią jednorazową. Nie próbuj go ładować.
- Ten tablet zawiera małe części, takie jak bateria, osłona baterii. Małe części nie są zabawkami, nie pozwalaj dzieciom bawić się nimi, aby zapobiec ryzyku uduszenia.