


01 Przegląd produktu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Dziękujemy za wybranie inteligentnej wagi kuchennej HOTO. Nie używaj tego produktu na stole z wodą.

Obróć pokrywę komory baterii, aż znak odblokowania zostanie wyrównany, a następnie zdejmij pokrywę komory baterii i włóż baterię do komory baterii.

1. Wyświetlacz
2. Pokrętko przełączania przełącznika/jednostki
3. Pokrywa komory baterii



02 Wyświetlacz

1. Bateria
2. Dane ważenia
3. Jednostka ważąca
4. Stan połączenia Bluetooth



03 Jak używać

Proszę umieścić ten produkt na twardej i płaskiej powierzchni poziomej przed włączeniem go do użytku.

Ten produkt nie może być używany do ważenia handlowego.

Włączanie/wyłączanie produktu

- Naciśnij „przełącznik/pokrętko przełączania urządzenia”, gdy produkt jest wyłączony, a następnie na ekranie wyświetli się odliczanie 3 s. Gdy wyświetla się 0,0g, można wykonać ważenie.
- Naciśnij "przełącznik/pokrętko przełączania jednostki" przez 3 s, gdy produkt jest włączony, ekran zgaśnie automatycznie, a produkt przejdzie w stan wyłączenia
- Jeśli w ciągu 180 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, produkt zostanie automatycznie wyłączony.

Zmień jednostki dozowania

- Produkt obsługuje trzy jednostki pomiarowe i jednostkę domyślną to „g”.
- Można go przełączać między „g”, „ml”, „oz” i „lb:oz”, obracając „pokrętko przełącznika/jednostki”

Waga netto i reset

Naciśnij „przełącznik/pokrętko przełączania urządzenia”, gdy produkt jest włączony, a następnie na ekranie pojawi się „0000” i zmieni się na „0.0 g”, a resetowanie się powiodło.

Uwaga: Nie wyłączaj produktu przed całkowitym włączeniem.

Ten produkt współpracuje z Mi Home. Możesz nim sterować za pomocą aplikacji Mi Home.

„Works with Mijia” służy wyłącznie do weryfikacji oprogramowania. Xiaomi nie odpowiada za produkcję, wdrożenie standardów, nadzór nad jakością i inne aspekty produktu i firmy.

Połącz się z aplikacją Mi Home

Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj „Mi Home”

w sklepie APP, aby pobrać i zainstalować Mi Home/

Aplikacja Domowa Xiaomi. Jeśli jest zainstalowany, zostaniesz przekierowany na stronę połączenia urządzenia.

- Gdy Bluetooth jest podłączony, synchronizacja danych w czasie rzeczywistym może być utrzymywana między terminalem programowym a sprzętem. Ponadto na terminalu oprogramowania dostępne są następujące funkcje dodatkowe:



Tryb kawy przelewowej (obsługiwana jest funkcja timera, dzięki czemu można rejestrować stosunek ilości kawy w proszku do wody, czas parzenia i szybkość wtryskiwania wody, a także zapisywać każdą strategię parzenia. Poza tym dostępne są również dodatkowe badania dotyczące przelewania kawy i codzienne zapisy parzenia utrzymany.)

Notatki danych (Możesz zapisywać i nazywać dane ważenia; sprawdzać, edytować lub usuwać zapisane dane)

Generowanie receptury (po zaznaczeniu tej funkcji można wygenerować recepturę; obsługiwane jest dodawanie obrazów i edycja danych, dodawanie komentarzy i punktacji, udostępnianie długich obrazów danych receptury itp.)

Bluetooth/połączenie

Produkt obsługuje połączenie Bluetooth. Po uruchomieniu Bluetooth włącza się automatycznie, a ikona „ ” miga. Następnie otwórz aplikację Mi Home / Xiaomi Home, kliknij przycisk „Dodaj urządzenie” w prawym górnym rogu i podłącz urządzenia zgodnie z przewodnikiem aplikacji. Gdy produkt jest podłączony, ikona „ ” będzie zawsze włączona. Jeśli połączenie nie powiedzie się w ciągu 180 s, Bluetooth automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać energię.

Uwaga:

Jeśli nie można zeskanować kodu QR w instrukcji, wyszukaj nazwę produktu i dodaj ją. Ponadto, ze względu na aktualizacje aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, rzeczywista operacja może nieznacznie różnić się od powyższego opisu. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

04 Rozwiązywanie problemów

Konserwacja

- Nie czyścić produktu żrącym balsamem;
- Podczas przechowywania nie należy umieszczać produktu pionowo;
- Wyjmij baterię, jeśli nie będziesz używać tego produktu przez dłuższy czas.

05 Specyfikacja

- 3000g Maksymalna nośność:
- 1g Minimalna nośność:
- 0.1-0.5g Dokładność pomiaru:
- g/ml/oz/lb:oz Jednostka miary:
- Baterie AAA × 3 Źródło zasilania:
- około. Zasięg transmisji Bluetooth 8m:
- Łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.0:
- 180s Czas automatycznego wyłączenia:
- 10-40 °C Temperatura pracy:
- -10 °C ~ 50 °C Temperatura przechowywania:
- ≤90% RH Wilgotność przechowywania:
- 181,8x168x26,8 Wymiary:
- Waga netto: ok. 342g
- Systemy Android4.4/ios8.0 i nowsze,
- obsługuje Bluetooth 4.0

OSTRZEŻENIE FCC: To urządzenie może generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Zmiany lub modyfikacje tego sprzętu mogą powodować szkodliwe zakłócenia, chyba że modyfikacje są wyraźnie zatwierdzone w instrukcji obsługi. Użytkownik może utracić prawo do obsługi tego urządzenia, jeśli dokona nieautoryzowanej zmiany lub modyfikacji.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Informacje o ocenie znajdują się na dole urządzenia.



Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

