

Instrukcja obsługi OBDII Bluetooth

Drodzy przyjaciele, kiedy zobędziecie to wspaniałe urządzenie, proszę wykonać operację w następujący sposób.


Pierwszy krok:

Zainstaluj powiązane oprogramowanie na swoim telefonie komórkowym,

Jeśli Twój telefon korzysta z systemu Android, przejdź na Andorid Market, aby pobrać TORQUE oprogramowanie, po zainstalowaniu powiązanego oprogramowania możesz używać tego urządzenia.

Możesz użyć TORQUE i Dashcommand APP z płyty CD, które Ci dostarczyliśmy.

Proszę odnieść się do następującego zdjęcia



Android

Drugi krok:

Podłącz urządzenie do interfejsu OBD samochodu, lampka zacznie migać (oznacza to, że połączenie jest dobre), teraz urządzenie przechodzi w stan czuwania i czeka na pracę.


Zwykle interfejs OBD samochodu; znajduje się pod kierownicą lub jest schowany w skrzynce narzędziowej, możesz odnieść się do poniższego obrazu!




Tercy krok:

Połącz się z telefonem komórkowym To (Bluetooth) potrzebuje hasła do weryfikacji, kliknij "Ustawienia" swojego telefonu, znajdź Bluetooth i kliknij "Ustawienia Bluetooth", zeskanuj go, wybierz "KONNWEI OBDII" i wprowadź hasło „1234”, wszystko gotowe.


a) Wyszukaj OBDII Bluetooth



b) Enter the password "1234"



c) Connection Success



Czwarty krok:

Po podłączeniu i ustawieniu otwórz odpowiednie oprogramowanie TORQUE, a następnie wykonaj kilka następujących ustawień:


Otwórz TORQUE, wybierz „Ustawienia”, kliknij „Ustawienia adaptera OBD2”, wybierz połączenie Bluetooth i wybierz „KONNWEI OBDII”,

Następnie wyjdź i ponownie otwórz oprogramowanie, może łączyć się automatycznie i odczytywać dane.


Uruchom oprogramowanie Kliknij przycisk Menu, ustawiając połączenie Bluetooth




OBD2 Adapter Settings



a) Choose Connection type is Bluetooth



b) Choose Bluetooth Device is OBDII



Successful connection



Funkcja przełączania:

Gdy samochód odjedzie, również będzie działał, po 30 minutach automatycznie przejdzie w tryb uśpienia i wyłączenia.

Następnym razem możesz go użyć bezpośrednio, naciskając przełącznik, nie musisz ponownie podłączać, a także parować z telefonem.

Połączy się automatycznie.